

Upute za instalaciju i uporabu timera PT-04

Timer PT-04 automatski pali i gasi pumpu bazena za živu ješku u odabranim intervalima. Na taj način ješka duže vrijeme ostane živa a istovremeno se štedi baterija.

Interval rada pumpe podešava se potenciometrom od 1 do 15 minuta a interval pauze putem odgovarajućeg potenciometra od 2 do 30 minuta. Na panelu se nalazi i prekidač sa izborom OFF (isključeno), Bypass (konstantan rad, koristi se kod punjenja bazena) i Timer (režim gdje timer periodično pali i gasi pumpu).

Namijenjen je za upotrebu pumpi na 12V, maksimalno do 10A. Za jače pumpe potrebno je montirati dodatni relej.

Timer montirati na razvodnu tablu u kabini ili na neko drugo pogodno mjesto. Montažu izvesti tako da izrežete odgovarajući otvor i 4 rupe oko njega prema priloženim mjerama i nacrtu, zatim spojiti instalaciju i pričvrstiti panel vijcima na komandnu ploču

Shema spajanja

